

HYDROMAT

Instrukcja obsługi

1. Dotknij ekranu placem,
aby uruchomić panel dotykowy
(należy zdjąć rękawiczki).



2. Wybierz metodę płatności za wodę:

Gotówka [opcja]

Hydromat przyjmuje następujące monety:
10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł.

Uwaga: **Hydromat nie wydaje reszty.**

Karta Hydromat

Karta wydawana jest przez administratora.



3. Wybierz rodzaj podłączenia do Hydromatu:

Kran - przyłączy DN 15, G 1/2 (szybkozłacz),
wydawanie wody **co 1l**, zalecane **do 100l** wody.

Przyłączy węża - przyłączy DN 40, G 1 1/2,
wydawanie wody **co 25l**, zalecane **powyżej 100l** wody.



Jeżeli chcesz przerwać operację naciśnij **Anuluj**.



4. Dokonaj opłaty za wodę:

Gotówka - wrzucić monety do otworu wrzutowego,
po wrzuceniu monet na wyświetlaczu pojawi
się ilość wody do pobrania za uiszczoną kwotę.


Karta Hydromat - przyłóż kartę do pola czytnika,
wybierz z podanych wartości ile wody chcesz pobrać.



5. Przygotuj się do pobierania wody

Naciśnij „**Otwórz drzwi**”. Wówczas drzwi znajdujące
się pod panelem dotykowym zostaną otwarte.
Następnie:

- **jeśli korzystasz z kranu 1l**: podstaw zbiornik na wodę i odkręć zawór,
- **jeśli korzystasz z przyłączy węża 25l**: podłącz beczkę do dużego złącza.



6. Pobierz wodę

Naciśnij „**Rozpocznij**” nastąpi wydawanie wody.
Naciśnij „**Zatrzymaj**” by wstrzymać pobór wody.
Naciśnij „**Wznów**” by wznowić pobór wody.
Po wykorzystaniu limitu lub przyciśnięciu „**Zakończ**”,
następuje zakończenie wydawania wody z Hydromatu.
W przypadku niewykorzystania wybranej ilości wody
na kartę Hydromat wracają niewykorzystane środki.

Zatrzymaj

Zakończ

Wznów

Rozpocznij

7. Zakończ pracę z Hydromatem

WAŻNE: Odłącz wąż lub zakręć zawór Hydromatu, **zamknij drzwi pod panelem** dotykowym.

Masz pytania lub uwagi? Zadzwoń do nas lub wyślij e-mail:

POL-EKO sp.k. * ul.Kokoszycka 172 C * 44-300 Wodzisław Śląski * tel. 32 453 91 70 * e-mail: info@pol-eko.com.pl